

Tableau de compatibilité des pieds et accessoires PFAFF

 <p>A</p>	<p>Varimatic 6085, 6086, 6087</p> <p>Hobby 301, 307, 309</p> <p>Gritzner 1002, 1004, 4220, 4222, 4224, 4228</p>
 <p>B</p>	<p>Hobby 1020, 1022, 1030, 1032, 1040, 1042</p>
 <p>C</p>	<p>Tipmatic 6110, 6112</p> <p>Select 2.0, 1520, 1526, 1528</p> <p>Tiptronic 2010</p> <p>Expression 2014</p>
 <p>D</p>	<p>Select 3.0, 4.0, 1528, 1530, 1536, 1538, 1540, 1546, 1548</p> <p>Tiptronic 6232, 6250, 6270</p> <p>Tipmatic 6122, 6152</p> <p>Stretch and Jeans 6091</p> <p>Freestyle 1522</p> <p>Instyle 1524</p> <p>Classicstyle Fashion 1523</p> <p>Classicstyle 1525</p> <p>Classicstyle Quilt 1527</p> <p>Classicstyle Home 1529</p>
 <p>E</p>	<p>Tiptronic 2020, 2030, 2040</p> <p>Expression 2024, 2026, 2028, 2034, 2036</p> <p>Quilt Expression 2042, 2044, 2046</p> <p>Créative 2124</p> <p>Classicstyle 2025</p> <p>Classicstyle Quilt 2027</p> <p>Classicstyle Home 2029</p> <p>Classicstyle Fashion 2023</p> <p>Lifestyle 2022</p> <p>Quiltstyle 2042</p>

	<p>Créative 7560</p>
	<p>Créative 2134, 2140, 2144, 2170, 7510, 7530, 7550, 7562, 7570</p> <p>Performance 2054, 2056, 2058</p> <p>Expression 2038, 2048</p>
	<p>Hobby 1122, 1132, 1142</p>
	<p>Créative Vision Créative Sensation et Sensation PRO Créative Performance Créative 2.0, 3.0, 4.0 Créative performance 5.0 Quilt Expression 4.0, 4.2 Expression 2.0, 3.0, 3.2</p>
	<p>Ambition 1.0, 1.5</p> <p>Ambition Essential</p> <p>Passport 2.0</p>

A B C D E F G H J K

Comment savoir si le pied presseur s'adapte à votre machine ? Simplement en vérifiant le code !

Demandez de plus amples conseils à votre revendeur en cas de besoin.